



PS-N型 PS-SB型

ポンプ スタンド


PS-N型




PS-SB型



PS-N型(標準)



PS-SB型(スプリングバランサー付)



破損事故防止ポンプスタンド

破損事故は使用後の保管中に転倒させたり上から重い物を落したりして損傷する例が多いのです。破損事故防止の為、キャスター付で移動も簡単にでき保管に最適です。

ドラム缶への出し入れ楽々ポンプスタンド

スプリングバランサーのスプリング強度を調整することにより僅かな力でポンプ(15kg)を上げることができドラム缶への出し入れが非常に軽く容易に操作できます。

特別付属品有無及び製品の詳細は係員におたずね下さい。
性能向上のため予告なく仕様等を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

S 株式会社 昭 栄

お問い合わせは……

工場 〒555 大阪市西淀川区御幣島5-10-2
営業所 -0012 電話大阪(06)6473-8677番(代)FAX.6474-2663
東京 〒101 東京都千代田区神田和泉町1-3-8(吉野ビル)
出張所 -0024 電話 東京 (03) 3866-2962 番
本社 〒555 大阪市西淀川区御幣島5-10-2
-0012 電話大阪(06)6829-7273 番(代)